



使用關機程式步驟如下:

1. 打開 IP9258Service ，執行 IP9258Config 如圖所示將 9258 的 IP 位置輸入進去，並點選 SaveChange



2. 選擇 InstallService 即會出現下圖所呈現訊息，並重新開啓電腦即可



備註:

1. 此關機程式需安裝於預關機電腦，非執行 IP9258 網頁的電腦
2. 預安裝此程式需將此程式複製於電腦